La qualité de l'air que vous respirez est sous contrôle

Notre capteur mesure l'air intérieur et s'assure de sa qualité

www.cozyair.fr/air



Respirez tranquille !

Notre capteur mesure le CO_2 et 3 polluants majeurs présents dans l'air intérieur



Composés Organiques Volatiles	Particules Fines PM 2.5, PM10	NO_2, O_3 oxydants	Dioxyde de Carbone	Température	Humidité relative

En cas de situation anormale, l'alerte est transmise.

Les bons gestes et actions peuvent être rapidement menés pour améliorer la qualité de l'air

Pour comprendre la qualité de l'air intérieur, rendez-vous sur :

www.cozyair.fr/air

La qualité de votre air en lumière

La couleur de la lumière du capteur indique la teneur en CO_2 de l'air que vous respirez.



Lumière blanche

Tout est ok. L'air circule bien dans la pièce



Lumière bleue

Circulation de l'air moyenne. Ouvrez quelques minutes les portes et fenêtres



Lumière rouge

Mauvaise circulation de l'air. Une pause est nécessaire. La pièce à besoin d'être bien aérée

Un taux de CO_2 élevé implique maux de tête, baisse de la concentration et somnolence. Avec un renouvellement d'air maîtrisé, vous limitez le risque de propagation des virus

Pour comprendre la qualité de l'air intérieur, rendez-vous sur :

www.cozyair.fr/air